

SPECIAL CARE POLISH 1

Special Care Polish 1 è una miscela di abrasivi minerali e saponi in idrocarburi alifatici con un contenuto di aromatici inferiore al 5%. Special Care 1 elimina i piccoli graffi superficiali e ripristina tutta la lucentezza e la trasparenza originali dei prodotti Trinseo.

PROPRIETÀ

Colore	Densità	Viscosità	Estratto secco
Beige	1,048 g/cm ³	150 ± 50 MPa.s a 20°C	≈ 56,4 %, compresi saponi

APPLICAZIONI

Special Care Polish 1 è progettato per le lastre in PMMA di Trinseo: colate ed estruse, standard e antiurto.

È particolarmente adatto alle seguenti applicazioni:

- Finestre
- Mobilia
- Cartelloni pubblicitari, espositori
- Prodotti sanitari

TOSSICITÀ E SICUREZZA

- Special Care Polish 1 ha un punto di infiammabilità > 61°C; è quindi infiammabile. Si raccomanda, quindi, di conservare il prodotto lontano da fonti di ignizione.
- Special Care Polish 1 può presentare reazioni pericolose con agenti altamente ossidanti, quali acidi forti e alogeni.
- Special Care Polish 1 non è soggetto ad alcuna normativa riguardante l'etichettatura e il trasporto di materiali pericolosi.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

- Gli imballaggi devono essere conservati a una temperatura compresa tra 0°C e 50°C.
- Le temperature inferiori allo 0 danneggiano il prodotto. Se conservato nella confezione originale non aperta, chiusa ermeticamente, a una temperatura massima di 20°C, Special Care Polish 1 ha una durata garantita di 6 anni.

CONFEZIONE

Special Care Polish 1 viene fornito in scatole non divisibili contenenti 12 lattine di plastica da 1 litro.

USO

- Special Care Polish 1 è chimicamente inerte rispetto ad ALTUGLAS™ e ad altri prodotti della nostra gamma.
- Prima di lucidare sezioni trasversali o scanalature, la rugosità deve essere ridotta al minimo con un'attenta levigatura. Utilizzare un blocco con carta abrasiva "all'acqua". Mantenere la carta umida aumentando la grana da 600, a 800 oppure a 1.000, a seconda della qualità della superficie desiderata.
- Il contenitore deve essere agitato bene prima di ogni utilizzo.
- Immergere un batuffolo di cotone e strofinare la superficie da lucidare con movimenti circolari fino a completo assorbimento di Special Care Polish 1.
- Per accelerare l'operazione, può essere utilizzato un panno di camoscio.
- Per una finitura ottimale, utilizzare successivamente Special Care Polish 1 e 2.
- Completare l'operazione strofinando (panno morbido tipo camoscio o batuffolo di cotone).

GARANZIA

- Le informazioni fornite in questi documenti si basano sui risultati della nostra ricerca e della nostra esperienza.
- Sono fornite a titolo di guida generale all'uso dei nostri prodotti e non devono essere considerate specifiche vincolanti.
- Tali informazioni non comportano in alcun modo la responsabilità di Trinseo, soprattutto in caso di violazione dei diritti di terzi.

I principi di Responsible Care® e sostenibilità influenzano la produzione della documentazione stampata di Trinseo S.A. e delle sue società affiliate. Per contribuire alla tutela dell'ambiente, la documentazione stampata di Trinseo viene prodotta in piccole quantità, su carta contenente fibra recuperata/riciclata e utilizzando, ove possibile, inchiostro al 100% a base di soia.

Gestione dei prodotti

Trinseo e le sue società affiliate si preoccupano costantemente di tutti coloro che producono, distribuiscono e utilizzano i prodotti di Trinseo, oltre che dell'ambiente in cui viviamo. Tale preoccupazione sta alla base della nostra filosofia di Gestione dei prodotti, in base alla quale valutiamo la sicurezza, la salute e le informazioni ambientali relative ai nostri prodotti, in modo che possano essere prese misure appropriate per proteggere la salute dei dipendenti, del pubblico e dell'ambiente. Il successo del nostro programma di Gestione dei prodotti dipende da ogni singolo soggetto coinvolto nei prodotti Trinseo, dall'idea iniziale e dalla ricerca, fino alla produzione, all'utilizzo, alla vendita, allo smaltimento e al riciclaggio di ciascun prodotto.

Avviso ai clienti

I clienti sono responsabili della revisione dei propri processi di produzione e delle proprie applicazioni dei prodotti Trinseo dal punto di vista della salute umana e della qualità ambientale, per garantire che i prodotti Trinseo non vengano utilizzati in modi non idonei. Il personale Trinseo è a disposizione per rispondere alle domande e per fornire un ragionevole supporto tecnico. Prima dell'uso dei prodotti Trinseo è necessario consultare la documentazione relativa ai prodotti, comprese le schede di dati di sicurezza. Le attuali schede di dati di sicurezza sono disponibili presso Trinseo.

I brevetti di proprietà di Trinseo o di altri soggetti devono essere rispettati. Poiché le condizioni d'uso e le leggi applicabili possono variare da un luogo all'altro e possono cambiare nel tempo, il cliente è tenuto a stabilire se i prodotti e le informazioni contenute nel presente documento siano appropriati per l'uso da parte del cliente e deve garantire che il proprio luogo di lavoro e le pratiche di smaltimento siano conformi ai requisiti di legge applicabili. Sebbene le informazioni qui contenute siano fornite in buona fede e siano ritenute accurate al momento della preparazione, Trinseo declina ogni obbligo o responsabilità per le informazioni contenute nel presente documento.

AVVISO RELATIVO ALLE RESTRIZIONI PER L'APPLICAZIONE MEDICA

TRINSEO RICHIEDE AI CLIENTI DI FARE RIFERIMENTO ALLA PROPRIA POLITICA DI APPLICAZIONE MEDICA, SUL SITO [HTTP://WWW.TRINSEO.COM/MEDICAL.HTM](http://WWW.TRINSEO.COM/MEDICAL.HTM), PRIMA DI VALUTARE L'USO DEI PRODOTTI TRINSEO IN APPLICAZIONI MEDICHE. LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ INDICATE IN TALE POLITICA SONO INCORPORATE PER RIFERIMENTO.

Per ulteriori informazioni su prodotti, innovazioni, competenze e altri servizi offerti da Trinseo, visitare il sito web www.trinseo.com o, negli Stati Uniti, contattare il numero +1-855-TRINSEO (+1-855-874-6736).

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

NEL PRESENTE DOCUMENTO, TRINSEO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA; SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO (INCLUDE LE APPLICAZIONI MEDICHE). POICHÉ LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI PRODOTTI CITATI VANNO OLTRE LA CONOSCENZA E IL CONTROLLO DI TRINSEO, TRINSEO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITE O DANNI CHE POSSONO DERIVARE DALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI O DEI PRODOTTI QUI DESCRITTI. TRINSEO NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, CHE L'UTILIZZO DI QUALSIASI PRODOTTO TRINSEO NON COMPORTI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ.

AVVISO GENERALE

Tutte le fotografie di applicazioni contenute nel presente documento rappresentano potenziali applicazioni ma non necessariamente le applicazioni commerciali correnti, né rappresentano un'approvazione da parte di Trinseo dei prodotti. Tali fotografie sono inoltre fornite esclusivamente a scopo illustrativo e non rappresentano un'approvazione o una sponsorizzazione di altri produttori per un potenziale prodotto o applicazione specifici, per Trinseo, o per prodotti specifici fabbricati da Trinseo. Se i prodotti sono descritti come "sperimentali" o "in via di sviluppo": (1) le specifiche del prodotto potrebbero non essere completamente stabilite; (2) sono richieste analisi dei pericoli e cautela nella manipolazione e nell'uso; (3) esiste una maggiore probabilità che Trinseo modifichi le specifiche e/o interrompa la produzione, e (4) sebbene Trinseo possa di volta in volta fornire campioni di tali prodotti, non è obbligata a fornire o altrimenti a commercializzare tali prodotti per qualsiasi uso o applicazione.

Per ulteriori informazioni non fornite nel presente documento o per assicurarsi di disporre della versione più recente di questo documento, fare riferimento al nostro sito web, all'indirizzo www.trinseo.com/contact/.

Follow us at:

